

LYN vejledning

TDJ PRO Støbegummi, Evt. med lidt kontaktklim

Prærien
2016

Overfladen, hvorpå der skal støbes skal først klargøres.

Forbehandling:

- Fjern løstsiddende dele
- Fjern al fugt
- Overfalden slibes, sandblæses eller matteres
- Affedt bunden med f.eks. fortynder, sprit eller tilsvarende affedningsmiddel
- Er den ikke 100% tør skal den opvarmes med en gasbrænder

Kontakt lim ((EVT, kun hvis man er usikker på overflade)):

- Påfør et meget tyndt lag (1 liter dækker 5 -6 m², afhængig af overfladen)
- Temperaturen må ikke være under +5 grader C.
- Efter 30–45 minutter skal der støbes med TDJ PRO Gummibelægning.
- HUSK MASSER AF FRISK LUFT OG SIKKERHEDSUDSTYR. Følg databladene

Støbning med TDJ PRO Støbegummi: (se video på www.tdj.dk)

- Bland pigmentet i den store spand (Resinen) og omrør spanden
- Hæld nu indholdet fra spanden og dunkeen i blande-karet og bland det grundigt sammen med gummi granulatet i 2 min.
- Hæld gummimassen ud på gulvet og jævn overfladen med et pudse bræt. Pakkes evt. med en pigrulle.
- HUSK MASSER AF FRISK LUFT OG SIKKERHEDSUDSTYR. Følg databladene
- Mængden af gummigranulat kan reguleres efter behov

BEMÆRK: Der er tale om sundhedsskadelige væsker, hvor der i Danmark kræves et epoxy kursus.

Må ikke indåndes, eller komme i berøring med huden.

Vi kan på ingen måde tage ansvaret for, hvordan I bruger midlerne.

Se vedlagte datablade og vejledninger, kan findes på www.støbegummi.dk.