

LYN vejledning TDJ PRO Støbegummi.

Overfalden hvorpå der skal støbes skal først klargøres.

Forbehandling:

- Fjern løstsiddende dele
- Fjern al fugt. VIGTIG: Fugten kan få belægningen til at bobble.
- Overfalden slibes, sandblæses eller matteres
- Al fedtstof fjernes med sprit, fortynder eller tilsvarende affedtningsmiddel
- Det er vigtigt at overfalden er 100% tør, dette kan afhjælpes med en gasbrænder

Behandling:

Følg altid databladet som findes på www.støbegummi.dk

Husk masser af frisk luft og sikkerhedsudstyr.

Intet er stærker end underlaget. Derfor er det ofte vigtigt at prime før man støber.

Vælg en af nedenstående alternativer.

Primer: Kan bruges på alle overflader bla. Metal. (den sikre løsning)

- Primer, base, hærder og fortynder (91-92) blandes grundigt.
- Påfør ca. 75 ml (1 liter dækker 5 -6 m², afhængig af overfladen)
- På ikke sugende overflader må der iblandes op til 10% fortynder 91-92.
- På beton og andre sugende overfalder skal der iblandes op til 35% 91-92 fortynder.
- Temperaturen må ikke være under +5 grader C.
- Tørretiden er minimum 6 timer, afhængig af temperaturen. Det anbefales at det tørrer til næste dag (Meget temperatur afhængig)
- Malede overflader skal normalt ikke primes.

ISO Primer: På beton og andre sugende overflader.

- Påfør 150 gr. pr. m² med en pensel eller maler rulle
- Temperaturen må ikke være under +10 grader C
- Tørre tid: minimum 3,5 time - max. 72 timer
-

Kontakt lim: Evt. kun hvis man er usikker på overflade:

- Påfør et meget tyndt lag (1 liter dækker 5-6 m², afhængig af overfladen)
- Temperaturen må ikke være under +5 grader C
- Efter 30-45 minutter skal der støbes med TDJ PRO Støbegummi

Støbning: (Se video på støbegummi.dk)

- Bland pigmentet i den store spand (Resinen) og omrør spanden, evt. bundfald skal ikke røres op.
- Hæld nu indholdet fra spanden og dunkene i blande karet og bland det grundigt sammen. med gummi granulatet i 2 min. Herefter kan gummimassen bearbejdes i 15-20 min.
- Hæld gummimassen ud på gulvet og jævn overfladen med et pudsebræt. Pakkes evt. med en pigrulle.
- Mængden af gummigranulat kan reguleres efter behov.

BEMÆRK: Der er tale om et sundhedsskadelige væsker, hvor der i Danmark kvæves er Epoxy kursus. Følg altid anvisningerne nøje.

Må ikke indåndes eller komme i berøring med huden

Vi kan må ingen måde tage ansvaret for hvordan I bruger midlerne.

Datablade og vejledninger kan findes på www.støbegummi.dk

Torben D.J. Andersen

www.tdj.dk – tdj@tdj.dk – 97468222