

PCP Primer 195

2019

LYN vejledning TDJ Støbegummi.

Overfladen hvor på der skal støbes skal først klargøres.

Forbehandling:

- Fjern løstsiddende dele
- Fjern al fugt. VIGTIG: Fugten kan få belægningen til at boble.
- Overfalden slibes, sandblæses eller matteres
- Al fedtstof fjernes med sprit, fortynder eller tilsvarende affedtningsmiddel
- Det er vigtigt at overfalden er 100% tør. Dette kan afhjælpes med en gasbrænder

Behandling:

Følg altid databladet som findes på www.støbegummi.dk

Husk masser af frisk luft og sikkerhedsudstyr.

Intet er stærkere end underlaget. Derfor er det ofte vigtigt, at prime før man støber.

Grundbehandling

Vi anbefaler PCP Primer 195, som består af en base og hærder

Blandingsforholdet er base / hærder = 100/60, (160) Formel: Mængde (Kg) /160 x hhv. 100 eller 60 = mængden af base eller hærder.

Viskositeten øges, hvis den opvarmes til max. 30 grader C (I et vandbad)

Hårde ikke sugende overflader.

- Påfør ca. 0,2l pr. m² (1 liter dækker ca. 5 m² afhængig af strukturen)
- Temperaturen må ikke være under +15 grader C.
- Tørretiden ved 20 grader C er 6 -8 timer - afhængig af bundens temperatur. Det anbefales, at det tørrer i 12 timer (meget temperaturafhængig).
- Vigtigt! Det skal være grundet 100%

Beton og andre sugende overflader.

- Påfør fra 0,33 – 0,38 L pr. m² (1 liter dækker fra 2,6 – 3,3 m² afhængig af sugsevnen):
- Det er vigtigt, at der påføres et jævnt tykt lag
- Temperaturen må ikke være under +15 grader C
- Tørretiden ved 20 grader C er 6 -8 timer - afhængig af bundens temperatur. Det anbefales, at det tørrer i 12 timer (meget temperaturafhængig).
- Vigtigt! Det skal være grundet 100 %

Vend

Støbning: (Se video på www.støbegummi.dk)

- Bland pigmentet i den store spand (Resinen) og omrør spanden - evt. bundfald skal ikke røres op.
- Hæld nu indholdet fra spanden og dunkene i blande karet, og bland det grundigt sammen med gummigranulatet i 2 min. Herefter kan gummimassen bearbejdes i 15-20 min.
- Hæld gummimassen ud på gulvet, og jævn overfladen med et pudsebræt. Pakkes evt. med en pigrulle.
- Mængden af gummigranulat kan reguleres efter behov.

BEMÆRK: Der er tale om et sundhedsskadelige væsker, hvor der i Danmark kræves et Epoxy kursus. Følg altid anvisningerne nøje.
Må ikke indåndes eller komme i berøring med huden
Vi kan på ingen måde tage ansvaret for, hvordan I bruger midlerne.

Datablade og vejledninger kan findes på:

www.støbegummi.dk Faneblad: Vejledning PCP primer 195