

LYN vejledning TDJ Støbegummi.

Overfladen hvor på der skal støbes, skal først klargøres.

Forbehandling:

- Fjern løstsiddende dele
- Fjern al fugt. VIGTIG: Fugten kan få belægningen til at bobble.
- Overfalden slibes, sandblæses eller matteres
- Al fedtstof fjernes med sprit, fortynder eller tilsvarende affedtningsmiddel
- Det er vigtigt at overfalden er 100% tør. Dette kan afhjælpes med en gasbrænder

Behandling:

Følg altid databladet som findes på www.støbegummi.dk

Husk masser af frisk luft og sikkerhedsudstyr.

Intet er stærkere end underlaget. Derfor er det ofte vigtigt, at prime før man støber.

Vælg en af nedenstående alternativer.

Primer: SIGMA 280, Kan bruges på alle overflader bla. metal. (den sikre løsning)

- Primer, base, hærder og fortynder (91-92) blandes grundigt.
- Påfør ca. 75 ml (1 liter dækker 5 -6 m², afhængig af overfladen)
- På ikke sugende overflader må der iblandes op til 10% fortynder 91-92.
- På beton og andre sugende overfalder skal der iblandes op til 35% 91-92 fortynder.
- Temperaturen må ikke være under +5 grader C.
- Tørretiden er minimum 6 timer - afhængig af temperaturen. Det anbefales, at det tørrer til næste dag (meget temperaturafhængig)
- Malede overflader skal normalt ikke primes.
-

Kontakt lim: Evt. kun hvis man er usikker på overfladen:

- Påfør et meget tyndt lag (1 liter dækker 5-6 m², afhængig af overfladen)
- Temperaturen må ikke være under +5 grader C
- Efter 30-45 minutter skal der støbes med TDJ PRO Støbegummi

Støbning: (Se video på www.støbegummi.dk)

- Bland pigmentet i den store spand (Resinen) og omrør spanden - evt. bundfald røres op.
- Hæld nu indholdet fra stålsanden og dunken i blandekaret, og bland det grundigt sammen med gummigranulatet i 2 min. Vigtigt, det må ikke piskes sammen, men blandes med en rørepind.
- Gummigranulatet tilføres gradvist, til den ønskede konsistens er nået.
- Herefter kan gummimassen bearbejdes i 15-20 min. (mindre i varme perioder).
- Hæld gummimassen ud på gulvet, og jævn overfladen med et pudsebræt. Pakkes evt. med en pigrulle.

BEMÆRK: Der er tale om sundhedsskadelige væsker, hvor der i Danmark kræves et Epoxy kursus. Følg altid anvisningerne nøje.

Må ikke indåndes eller komme i berøring med huden

Vi kan på ingen måde tage ansvaret for, hvordan I bruger midlerne.

Datablade og vejledninger kan findes på:

www.støbegummi.dk Faneblad: Vejledning